



START – STOP – RESET FUNKTION

START FUNKTION :

> drücken Sie **1x** auf dem Drücker

STOP FUNKTION :

> drücken Sie **2x** auf dem Drücker

RESET FUNKTION :

(zurück zum Countdown)

> drücken Sie **1x** auf dem Drücker