

réglage du compte à rebours



compte à rebours :

> **appuyer brièvement** sur le poussoir : par pressions successives réglez le countdown sur la minute désirée.

Réglage du countdown de -15 minutes à 0 minutes.

A la fin du countdown, votre instrument passe automatiquement en mode chronographe et compte les heures et les minutes de régates jusqu'à 99 heures.

chronographe :

> si vous réglez le countdown sur 0 : votre instrument fonctionne comme un chronographe et additionne le temps jusqu'à 99 heures, 59 minutes et 59 secondes.