

mise à l'heure et correction de la date



petite aiguille des secondes

- > indique les secondes en permanence
- > pile plate : la petite seconde saute de 4sec. en 4 sec. lorsque la pile va bientôt être plate

> correction rapide de la date

- >> tirer la couronne d'un cran et faites la tourner
- > entre 22h et 2h du matin, le calendrier ne peut pas être réglé en mode rapide mais en mode normal seulement.

> mise à l'heure

tirer la couronne de deux crans pour mettre votre montre à l'heure.

> correction normale de la date

tirer la couronne de deux crans et faites tourner les aiguilles sur 24h.