

Zeiteinstellung und Datums Änderung



kleiner Sekundenzeiger

- > permanente Sek. Zeitmessung
- > flache Batterie : bei Batterie End-Anzeige, springt der kleine Sekundenzeiger von 4 Sek. zu 4 Sek.

Schnelle Datums Änderung

- > Krone ist in der erste Position zu ziehen und zu drehen
- > zwischen 22H und 02H morgens ist keine schnell Änderung möglich

Zeiteinstellung

- > Krone in Position 3 herausziehen und Zeit einstellen

Normale Datums Änderung

- > Krone in Position 2 herausziehen und die Zeiger auf 24 Stunden drehen