

**mise en route / arrêt du chronographe et éventuellement du compte à rebours**



**1 > mise en route**

> enfoncez le poussoir **A**

**2 > arrêt à la fin de la régates**

>> enfoncez le poussoir **A**

>> enfoncez le poussoir **B**

>> enfoncez une 2e fois le poussoir **B**

arrêt durant le compte à rebours,  
avant la ligne de départ :

>> enfoncez le poussoir **A**

>> enfoncez le poussoir **B**

(en principe, cette fonction n'est pas utilisée)