

Einstellung Stunden und Minuten



Einstellung der *Stunden*:

- > drücken Sie während **3 Sekunden** auf den Drücker : die Stunden werden aufleuchten,
- > wiederholt auf den Drucker drücken bis zur gewünschten Stunden.

Einstellung der *Minuten* :

- > drücken Sie **während 3 Sekunden** auf den Drücker : die Stunden werden aufleuchten,
- > loslassen des Drückers und nochmals **während 3 Sekunden** drücken : die Minuten werden aufleuchten,
- > wiederholtes Drücken bis die gewünschte Minute eingestellt ist.

Bei beendeter Einstellung, werden die Stunden und Minuten noch einige Sekunden weiter aufleuchten. Sobald das Aufleuchten beendet ist, ist Ihre Einstellung eingetragen.