

puesta a la hora y cambio de la fecha



segundero

- > indica permanentemente los segundos
- > pila agotada : el segundero salta de 4 segundos en 4 segundos cuando la pila está a punto de agotarse

> cambio rápido de la fecha

- >> sacar la corona (un clic) y girarla
- >>entre las 22 h. y las dos de la madrugada, el cambio rápido de la fecha no se puede realizar; sólo funciona el cambio normal

> puesta a la hora

- sacar la corona (dos clics) para poner el reloj a la hora
- > cambio normal de la fecha
sacar la corona (dos clics) y realizar dos rotaciones completas con las manecillas (rotación de 24 horas)