

Los pulsadores atornillados impiden las manipulaciones involuntarias



para cerrar el pulsador

para accionar el pulsador, hay que desatornillarlo

> atornille y desatornille los pulsadores despacio

> **le recomendamos no atornillar o desatornillar los pulsadores hasta el final**

> no los bloquee con fuerza en posición abierta o cerrada

para abrir el pulsador