



## **FONCTIONS START – STOP – RESET**

### **FONCTION START :**

> appuyer **1x** sur le poussoir

### **FONCTION STOP :**

> appuyer **2x** sur le poussoir

### **FONCTION RESET :**

(retour au countdown)

> appuyer **1x** sur le poussoir