

repositionner les aiguilles orange

quand la grande aiguille, au repos, s'arrête entre deux heures :

- > après un changement de pile
- > après une fausse manipulation
- > après un choc violent



- 1) tirer la couronne d'1 cran, en position 1
- 2) appuyer sur le pousoir B >> la grande aiguille orange avance puis s'arrête,
- 3) appuyer en continu sur le pousoir B jusqu'à que la grande aiguille arrive sur 11h et appuyer ensuite pas à pas jusqu'à elle arrive sur 12h précises,
- 4) appuyer (si nécessaire) sur le pousoir A pas à pas jusqu'à que la petite aiguille orange arrive au début de la zone bleue,
- 5) repousser la couronne en position 0