

fonction rattrapage



fonction *rattapage*

> appuyer **2x** sur le poussoir

(pourquoi appuyer 2x : afin d'éviter toute manipulation involontaire du poussoir durant la régata),

A quoi sert la fonction rattrapage : lors du coup du signal de départ donné à -5 min. vous étiez entrain de manipuler le foc à l'avant et vous avez mis en route le countdown avec quelques secondes de retard > en appuyant 2x sur le poussoir lors du signal des -4 min. vous serez denouveau parfaitement à l'heure !