

## mise à l'heure



### mise à l'heure des Heures :

- > appuyer **pendant 3 secondes** sur le poussoir : les heures vont se mettre à clignoter,
- > appuyer successivement sur le poussoir jusqu'à l'heure désirée.

### mise à l'heure des Minutes :

- > appuyer encore une fois **pendant 3 secondes** sur le poussoir : les heures vont se mettre à clignoter,
- > relâcher le poussoir et appuyer denouveau **pendant 3 sec.** : les minutes vont se mettre à clignoter,
- > appuyer successivement sur le poussoir jusqu'à la minute désirée.

Une fois votre réglage terminé, les heures ou les minutes vont continuer à clignoter quelques secondes. Lorsqu'elles ne clignotent plus votre réglage est enregistré.