

## mise à l'heure et correction de la date



petite aiguille des  
> indique les secondes  
nence  
> pile plate : la petite  
4sec. en 4 sec. lorsqu'elle  
être plate

> **correction rapide**  
>> tirer la couronne  
et faites la tourner  
> entre 22h et 24h  
calendrier réglé en mode  
réglé en mode  
mode normal

> **mise à l'heure**  
tirer la couronne  
mettre votre montre  
à l'heure  
> correction normale  
tirer la couronne  
faites tourner les