

Die Wahl der Abfahrtsminute des Countdowns

(10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, oder 2 Min. vor Abfahrt)

1

- > **Festhaltung (lang Druck)** des Drückers während 2 Sek. (= 1 Bip)
- > **Loslassen** des Drückers

2 Sek.

2

- > **sofort den Drücker** wieder kurz festhalten (1/2 Sek.) und der Zeiger geht 1 Min. vorwärts
- > **jeder neue** kurze Druck des Drückers veranlasst das Vorrücken 1 weiteren Min.
- > nach weiteren 3 Sek. ohne Druck sind die Angaben registriert.

1/2 Sek.

