

Orangen Regattazeiger



Regattazeiger
klein

Regattazeiger
gross

> **bis zur letzten Minuten vor Abfahrt :**

- >> der kleine Regattazeiger gibt die Sekunden an,
- >> der grosse Regattazeiger springt 1 Minuten um 30 Grad,

30 degrés

> **während der letzten Minute :**

- >> der grosse Regattazeiger springt um 360 Grad - er geht in 60 Sek. rund ums Zifferblatt um eine optimale Sicht der letzten Minuten zu versichern.
- >> der kleine Regattazeiger steht

> **sobald der Countdown zu Ende ist,** und das Boot die Abfahrtslinie überschritten hat :

- >> der grosse Regatta zeiger vervollständigt die Minuten
- >> der kleine Regattazeiger vervollständigt die Stunden.