

Die Eingeschraubten Drücker garantieren eine ungewollte Handhabung



um den Drücker zu schliessen

um den Drücker zu aktivieren muss er aufgeschraubt werden

> Drücker braucht nicht stark auf und zugeschraubt werden.

> Drücker muss nicht vollständig auf und zugeschraubt werden.

um den Drücker zu öffnen