

Fonction avancée de rattrapage : modification de la minute de départ durant le compte à rebours



exemple :

Lors de la dernière régates que vous avez faite, le départ était donné à -9min.

Aujourd'hui vous allez régater avec un départ donné à -6 min.

Malheureusement, vous avez oublié de régler votre aiguille régates à -6min. et vous enclanchez le compte à rebours à -9min au moment du départ. Vous avez encore la possibilité de rattraper ces 3 minutes !

1> vous avez appuyé sur le poussoir A au coup de canon, pour prendre votre départ

2> !!!! juste après le coup de canon vous vous apercevez que votre montre est réglée sur -9min. au lieu de -6min.

3 >>> pesez une **1e fois** sur B = l'aiguille régates va sur -8min.

>>> pesez une **2e fois** sur B = l'aiguille régates va sur -7min.

>>> pesez une **3e fois** sur B = l'aiguille régates va sur -6min.